

ARMONÍA

TASMANIA · LANNETE · WINNER · BOWIE





BOWIE 826



WINNER 20



TASMANIA 28



LANNETE 25



WINNER 19



BOWIE 825



LANNETE 24



WINNER 09



BOWIE 816



BOWIE 809



TASMANIA 08



TASMANIA 09



LANNETE 28



WINNER 10



BOWIE 823



TASMANIA 90



LANNETE 30



LANNETE 31



BOWIE 813



BOWIE 808



TASMANIA 10



WINNER 12



TASMANIA 38



LANNETE 32



WINNER 14



TASMANIA 27



WINNER 11



LANNETE 33



TASMANIA 25



BOWIE 814



TASMANIA 39



LANNETE 29



LANNETE 11



WINNER 13




TASMANIA 14



TASMANIA 31




LANNETE 27



WINNER 16



LANNETE 26




TASMANIA 80




TASMANIA 41




TASMANIA 29



LANNETE 12



WINNER 17



LANNETE 13



TASMANIA 30



WINNER 18



TASMANIA 15




LANNETE 14



WINNER 15




BOWIE 817



TASMANIA 42




BOWIE 827



TASMANIA 16



BOWIE 829



TASMANIA 33




LANNETE 16




BOWIE 853




BOWIE 857



TASMANIA



BOWIE 805



LANNETE 17




BOWIE 867



LANNETE 19



WINNER 02



TASMANIA 19



BOWIE 828



TASMANIA 36



LANNETE 07



LANNETE 15



MANTENIMIENTO / MAINTENANCE

Siga las instrucciones de limpieza paso a paso.

Limpia las manchas inmediatamente. En caso de que, si la mancha persiste, rocíe un poco de agua jabonosa y limpie con un paño.

Para asegurarse de que no haya exceso de jabón en la tela, humedézcala varias veces y empape con una toalla de papel. Repita hasta que el exceso se elimine.

No utilice otros agentes de limpieza agresivos.

En caso de lavado, primero limpie la tela como se describe y luego lave según instrucciones.

Use la secadora solo si lo permiten las instrucciones de limpieza.

Cuando la tela esté seca, planche desde el reverso o colocando otra tela sobre ella solo si lo permiten las instrucciones de mantenimiento.

Un método de limpieza inadecuado puede afectar las características de limpieza de la tela.

Follow the step-by-step cleaning instructions.

Clean stains immediately. If the stain persists, spray a little soapy water and wipe with a cloth.

To ensure no excess soap remains on the fabric, dampen it several times and blot with a paper towel. Repeat until the excess is removed.

Do not use other harsh cleaning agents.

In case of washing, first clean the fabric as described and then wash according to the instructions.

Use the dryer only if the cleaning instructions allow it.

When the fabric is dry, iron from the reverse side or by placing another fabric over it, only if the maintenance instructions allow it.

An improper cleaning method may affect the cleaning properties of the fabric.



Nuestra tecnología Stop Stain aplica un tratamiento con base de teflón al material. Esta base de teflón proporciona al tejido un sellado contra líquidos no agresivos y lo dota de una protección extra para su fácil limpieza.

Our Stop Stain technology applies a Teflon-based treatment to the material. This Teflon base provides the fabric with a seal against non-aggressive liquids and gives it extra protection for easy cleaning.

A R M O N Í A

SERIES	TASMANIA	LANNETE	WINNER	BOWIE
ANCHO	140CM	140CM	140CM	140CM
PESO	290 g/m²	270 g/m²	320 g/m²	300 g /m²
COMPOSICIÓN	100% PES	100% PES	88% PES 12% NYLON	100% PE
MARTINDALE TEST	+40.000	+35.000	+50.000	22.000
SOLIDEZ AL COLOR	4	4	4	4-5
RESISTENCIA AL PILLING	4	4	4	4
STOP STAIN	●	●	●	No
LIMPIEZA/CLEANING	   	   	    	    